


Administrasjon for lastesystem

ASSA ABLOY DMS

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



DMS gir deg full kontroll over logistikkplanlegging – i sanntid

ASSA ABLOY DMS-systemet for lasteadministrasjon er en digital plattform som gir deg full kontroll over anleggslogistikken i sanntid. For å samle inn data fra lasteområdet er alle lasterampene og portene koblet til systemets server hvor du får muligheten til å se, forstå og kontrollere anlegget. Resultatet er et effektivt kontrollsystem for forbedring av både energieffektiviteten så vel som intern planlegging og produksjon.

En god måte å øke gjennomgangen og dermed effektiviteten på, er å redusere tiden når det ikke står noen lastebil – eller feil lastebil – ved en lasterampe. ASSA ABLOY DMS kan fortelle deg hvilke lasteramper som er opptatt eller ledige, og du kan tildele en forsendelse til en spesifikk lasterampe. Systemloggen og alle operasjonelle trinn og statistikken gir detaljert informasjon som du kan bruke for å optimalisere virksomheten din og sikre fremtiden. For overlegen sikkerhet kan man som et alternativ fjernstyre portene, åpne/lukke og låse /låse opp.

Maksimal utnyttelse av lasterampene

- Effektiviser logistikken i anlegget ved å redusere tiden som ingen lastebil eller feil lastebil står ved lasterampen.
- Analyser og ager på den ytelsesinformasjonen du selv velger.

Energisparing for miljøet og personalet

- Spar penger og energi ved å sikre at du arbeider miljøeffektiv med lasterampene.
- Med lastesystemet åpnes bare portene når det er nødvendig.

Hindre tyveri og uautoriserte personer i anlegget

- Føl deg trygg med en digital kvittering som forteller deg at portene virkelig er lukket eller låst.
- Fjernstyring av åpning og lukking eller låsing og opplåsing av portene.


Unngå nedetid og avbrudd

- Holder oversikt over serviceintervaller ved automatisk å opprette datoer når de ble utført og lagre statistikk over antall portåpninger siden forrige service.

Tekniske data

Brukergrensesnitt	Betjeningspanel
Enheter som kan tilkobles	Datamaskin, nettbrett, mobiltelefon
Tilkoblede lasteramper per linje	40 pcs
Maks antall linjer	ubegrenset
Maks antall lasteramper	ubegrenset
Antall brukere	ubegrenset
Bruksområde	Skybasert
Nettverk	LAN-kabler
Grensesnitt	RS485
Krav til maskinvare	Dedikert nettverkstilkobling
Programvarekrav	Nettleser med Flash
Spesifikasjon for Ethernet-kabel	Kat. 6
TCP-port	26486
Strømtilførsel til systemport	230 V AC, enfaset, 50/60 Hz, 10 A

Oversikt



Overvåking



Detaljert informasjon om lasteramper

Logistic

Alarm status

Alarm history

Event history

Functions

Truck

Truck in position

 Lock door

Shelter

Off

 Lock Control Unit

Door

Closed

 Door position

Leveller

Home position

 Keep door open

Lock

Unlock

Lock

Unlock

Open

Close

Activate

Deactivate